



VÄGGMONTAGE

Använd de medföljande pluggen och skruvarna för festsättning av väggfäste.
 Borra hål efter medföljande bormall. (Borrstorlek se mall)
 Individuell justering av hårfön sker endast genom den i spiralkabeln löpande gummicorden.
 Tillså att det angivna måttet (ca 200 cm) från golv till underkant väggfäste erhålles.
 Skulle problem uppstå kontakta oss omgående så hjälper vi gärna till.

TAKMONTAGE

1. Börja med att montera den medföljande kroken rakt över sittande kund.
 Om taket är av betong borra hål (6 mm). Mjukt material borra 9 mm. Pluggar finns i medföljande påse.
 Skulle takhöjden överstiga 240 cm. Användes den medföljande extra kedjan till att sänka inkopplingsnivån. (Se skiss)
2. Haka därefter i s-kroken på den i taket iskruvade kroken. (Se skiss)
3. Dra därefter fram el i omedelbar närhet till kroken eller enklast en vanlig förlängare vilken klamras i tak och anslutes till närmsta jordade eluttag.
 Ringen som sitter runt spiralsladden är till för att parkera fönen i.
 Individuell justering endast med den i sladden löpande gummicorden.

